

Применяется для включения ближнего света в темное время суток.
 Может коммутировать плюс или минус.

Все современные авто управляются включением фар по CAN шине, поэтому нужно подключать выход датчика перед предохранителем, установленным перед фарами.

Питание нужно взять с замка зажигания и подключить на центральные клеммы. Таким образом, датчик будет работать параллельно штатной системе. **Будьте внимательны! Ошибка при подключении питания может вывести прибор из строя.**

На выходах появляется плюс питания, который можно подключать к фарам.

При необходимости принудительного выключения фар, нужно снять перемычку, поставленную на клеммы прибора. Вместо перемычки можно поставить выключатель и вывести в салон автомобиля.



Серийный номер

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи 202 г.

Штамп магазина М. П.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ДАТЧИК СВЕТА
2 ВЫХОДА
8А**



EAD